

新凯越匹配仪(AK49)使用操作说明

支持 OBD 操作，功能设置两个按键“M1”和“M2”，“M1”是匹配钥匙的功能键，“M2”是匹配遥控器的功能键。(可以修复被 T300 做死的新凯越)

- 1, 匹配芯片钥匙:** 使用“M1”选择你要匹配的钥匙数量(最少匹配 2 把, 最多匹配 5 把)。例如: 你想匹配 3 把芯片钥匙, 用第 1 把新的钥匙打开到点火。用“M1”选择 3 把后, 按住“M1”3 秒后放开“M1”, 仪器“H3”快速闪动; 等“H3”变为“H2”并停止闪烁时, 拔出第一把钥匙插入第二把钥匙并开到点火, 按“M1”一下, “H2”会快速闪烁; 等“H2”变为“H1”并停止闪烁时, 拔出钥匙再插入第三把芯片钥匙开到点火, 按“H1”一下, “H1”快速闪烁; 等“H1”变为“H0”时, 关闭点火。用最后这把钥匙连续做以下动作: 开-关-开-关-开-关, (注意: 每次开点火必须等 2 秒, 关也必须等 2 秒), 最后拔出钥匙等 2 秒以上, 完成钥匙匹配。**(必须使用全新的、没有被使用过的 48 芯片, 否则匹配不能成功)**
- 2, 匹配遥控器:** 最少匹配一把, 最多可以匹配 4 把。使用“M2”按键选择你要匹配的遥控数量。例如: 你需要匹配 2 把遥控, 使用“M2”选择“A2”后, 按住“M2”3 秒后放开, “A2”快速闪烁, 30 秒后仪器会“滴”一声提示你按第一个遥控(同时按住遥控器的“锁”和“开”按键 1 秒, 放开等 1 秒; 连续按、放遥控器的“锁”“开”按键 3 次, 最后按住“开”按键 1 秒后放开), 此时仪器会“滴”一声, 仪器显示“A1”并闪烁, 等下一次仪器提示“滴”一声, 提示你按第二个遥控器(步骤与第一个遥控相同)。等仪器停止闪烁后, 遥控已经完成匹配。

新凯越匹配仪:匹配48芯片和遥控器

